

## MIXER MPM CU 5 VITEZE, CU FUNCTIE TURBO

### MMR-03

#### Ghid de utilizare

- Cititi cu atentie manualul inainte de utilizarea produsului
- Conectati fierul de calcta doar la o priza cu pamantare de protectie
- Acordati o atentie sporita atunci cand se afla copii in apropierea aparatului. Risc de ranire grava!
- Nu scufundati aparatul in apa sau in alte lichide
- Nu lasati aparatul in functionare sau cu lichid fierbinte in el, fara supraveghere
- Inainte de curatarea aparatului sau dupa utilizare, scoateti aparatul din priza
- Nu utilizati aparatul daca cablul de alimentare prezinta urme de deteriorari – cablul de alimentare trebuie schimbat in acest caz de catre o persoana autorizata
- Nu utilizati aparatul in exterior
- Nu puneti in contact cablul de alimentare cu suprafete fierbinti sau obiecte cu marginile ascutite
- Nu atingeti lamele de mixare in timpul functionarii aparatului. Nu lasati esarfe, suvitele de par, etc. sa atarne langa aparat cand acesta este in functiune.
- Inainte de atasarea accesoriilor mixerului, scoateti-l din priza.
- Lama mixerului este extrem de ascutita – fiti foarte atenti pe durata utilizarii
- Nu lasati produsul la indemana copiilor sau a persoanelor cu capacitati senzoriale, psihice sau mentale reduse, fara supraveghere din partea unei persoane calificate
- Specificatiile pot fi supuse schimbarilor fara o instiintare prealabila.

#### Descriere produs



1. Regulator viteza in 5 trepte
2. Buton eliberare accesorii
3. Buton turbo
4. Unitatea principala
5. Tel pentru creme
6. Bol 2.5 l
7. Tel cu carlig pentru aluat
8. Blender
9. Suport
10. Buton suport
11. Stand
12. Buton stand
13. Spatula

**Nota: Bolul rotativ, suportul si standul fac parte DOAR din setul MMR-02Z**

#### Utilizare mixer

1. Fixati accesoriile corespunzatoare in mixer. Introduceti totdeauna accesoriile in lacasurile corespunzatoare din mixer.
2. Introduceti cordonul e alimentare in priza.

3. Utilizati un vas corespunzator cu cantitatea de ingrediente de mixat.
4. Plasati telurile mixerului in vas si setati butonul de viteze in pozitia dorita - de la 1 la 5
5. Mixerul este echipat cu functia Turbo care va permite sa utilizati puterea maxima pe care o poate furniza mixerul.
6. Dupa ce ati terminat de mixat, rotiti butonul pe pozitia 0.
7. Scoateti stecherul din priza.
8. Scoateti telurile din mixer prin apasarea pe butonul 2 pentru a le elibera din aparat.

#### **Atasarea blenderului**

1. Atasati prin insurubare blenderul in spatele mixerului
2. Vasul in care mixati cu blenderul nu trebuie sa fie mai plin de  $\frac{2}{3}$  din capacitatea sa maxima, pentru a evita stropirea si imprastierea materialului de amestecat.
3. Pozitionati butonul de control pe pozitia "mixing attachment" (atasament la mixer) si apoi apasati pentru pornire butonul "turbo".
4. Nu deconectati/conectati blenderul cand mixerul este in functiune.
5. Nu utilizati blenderul pentru a macina materiale dure cum ar fi boabe de cafea, gheata, zahar sau ciocolata.
6. Dupa utilizare, opriti mixerul. Rotiti butonul regulatorului pe pozitia "0" si deconectati blenderul din mixer.

#### **Masuri de siguranta**

1. Dupa 5 minute de utilizare continua, opriti mixerul cateva minute si lasati-l sa se raceasca. Nu utilizati continuu mixerul mai mult de 5 minute.
2. Cand utilizati blenderul, nu-l utilizati continuu mai mult de 1 minut.

#### **Curatare si intretinere**

1. Deconectati mixerul de la priza de perete
2. Curatati carcasa mixerului utilizand un material textil moale.
3. Imediat ce le-ati folosit, spalati telurile si accesoriile mixerului sub jet de apa sau la masina de spalat vase, limpeziti-le si lasati-le la uscat.

#### **Caracteristici tehnice**

Viteza	Utilizare pentru
1	Faina, unt, cartofi fierti
2	Salata si vegetale
3	Preparare prajituri, paine
4	Preparare desert, dulciuri, budinca, inghetata
5	Oua, cartofi piure
TURBO	La fel ca si pentru viteza 5

Putere: 300 W

Tensiune de alimentare: 220-240 VAC, 50-60 Hz

Durata maxima utilizare continua: 5 min (1 min pentru blender)

Nivel zgomot: 78 dB



***Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Adresati-va autoritatilor locale cu privire la procedura de dezafectare a deseurilor electrice si electronice.***