

## SPECIFICATII

ALIMENTARE:        Transmisie: 4 x 1.5V (baterii AA);

Receptie: 230V AC  $\pm$  10% 50HZ

INTERVALUL DE CONTROL AL TEMPERATURII: 5° - 35°C

INTERVALUL CITIRII TEMPERATURII.: 3° - 37°C




FRECVENTA: 868.35 MHZ

INDICATOR DE TENSIUNE SCAZUTA


LUMINA VERDE BACKLIGHT (ECRAN)





SARCINA: MAX 6 (2) A 250V AC





## SETARE TIMP

1. Apasati butonul “” o data; setarea pentru alegerea saptamanii va palpai; apasati „+” sau „-” pentru a seta saptamana.
2. Apasati butonul “” o data; setarea pentru alegerea orei va palpai; apasati „+” sau „-” pentru a seta ora.
3. Apasati butonul “” o data; setarea pentru alegerea minutelor va palpai, apasati „+” sau „-” pentru a seta minutele.
4. Apasati butonul “OK” pentru iesirea din meniul setare; daca nu se apasa nimic, iesirea din meniu este automata in 15 secunde.




## SETARE PROGRAM

1. Apasati si tineti apasat butonul “OK”, apoi apasati butonul “” pentru ca optiunea pentru zilele saptamanii sa lumineze.
2. Apasati „+” sau „-” pentru setarea zilei pe care doriti sa o programati. Exista 3 tipuri de programare disponibile: programare zilnica, programare 5/2 si programare saptamanala (programare zilnica prestabilita).
3. Apasati tasta „OK”, timpul 0:00 va palpai.





4. Apasati tasta „” pentru setarea modului de repaus, apasati tasta „” pentru a seta modul pe timp de zi sau apasati tasta „” pentru setarea pe timp de noapte.
5. Apasati „+” sau „-” pentru setarea timpului modului de functionare. (intervale de cate 30 de minute)
6. Setati programul dorit conform pasilor de mai sus 4 - 5.
7. La finalizarea setarii programului pentru o zi, apasati tasta “” ,indicatorul pentru setarea zilelor lumineaza, puteti seta programul altei zile repetand pasii 2 – 6. La finalizarea tuturor setarilor, apasati tasta „OK” pentru confirmare sau asteptati 15 secunde pentru confirmare automata.



Valoare prestabilita a PROGRAMULUI: 0:00-7:30  7:30-18:00   
 18:00-22:30  22:30-00:00 

## FUNCTIA COPY

1. Tineti apasat butonul „” , pentru 3 secunde, COPY si optiunea pentru setarea saptamanii va palpai.
2. Apasati „+” sau „-” pentru a alege ziua *de unde* vreti sa copiati.
3. Apasati tasta “” din nou, tasta COPY nu lumineaza, iar optiunea pentru setarea saptamanii incepe sa lumineze.
4. Apasati “+” sau “-” pentru a alege saptamana *in care* vreti sa copiati programul selectat anterior. Apasand tasta „” inca o data, programul va fi descarcat.
5. Puteti de asemenea alege o alta zi din care sa copiati programul zilei ca si la pasul 4. Dupa finalizare apasati tasta “OK” pentru confirmare sau asteptati 15 secunde pentru confirmare automata.


## SETARE TEMPERATURA

1. Apasati tasta “” o data; indicatorul  si setarea temperaturii (cu o valoare prestabilita de 22° C) vor palpai. Apasati tasta “+” sau “-”, pentru a seta temperatura pe timp de zi (crestere cu cate 0.5° C).
2. Apasati tasta “” o data; indicatorul  si setarea temperaturii (cu o valoare prestabilita de 15° C) vor palpai. Apasati tasta “+” sau “-”, pentru a seta temperatura pe timp de noapte (crestere cu cate 0.5° C).




3. Apasati tasta “” o data, indicatorul  si setarea temperaturii (cu o valoare prestabilita de 18° C ) vor palpai. Apasati tasta “+” sau “-,, pentru a seta temperatura de repaus (crestere cu cate 0.5° C).
4. Apasati tasta „OK” pentru confirmare si iesire sau asteptati 15 secunde pentru confirmare automata.

## **FUNCTIA DE ANULARE MANUALA**




### **A. DEPASIRE TEMPORARA TEMPERATURA**

Apasati butonul „+” sau „-,, pentru a seta temperatura de depasire, indicatorul  va fi afisat iar la finalizare apasati tasta „OK” pentru confirmare si iesire (sau iesire automata in 15 secunde). Temperatura va fi pastrata pana la pornirea urmatorului program, sau apasati tasta „OK” pentru iesire din program depasire temporara.


### **B. RETINERE ORE**


- a) Apasati tasta „+” sau „-,, pentru a seta temperatura de depasire, indicatorul  va fi afisat.
- b) Apasati tasta “” odata; indicatorul 1H si  vor fi afisate.
- c) Apasati tasta “+”sau “-” pentru a seta retinerea duratei de la o ora pana la 24 ore.
- d) Apasati tasta “OK” pentru confirmare (sau confirmare automata in 15 sec.). Temperatura va fi retinuta pana la finalizarea retinerii orelor, sau apasati tasta “OK” pentru parasirea meniului.

### **C. RETINERE ZILE**




- a) Apasati tasta „+” sau „-,, pentru a seta temperatura de depasire; indicatorul  va fi afisat.
- b) Apasati tasta “” de doua ori, indicatorul 1D si  vor fi afisate.
- c) Apasati tasta “+”sau “-” pentru a seta retinerea zilei de la ziua 1 pana la ziua 99.
- d) Apasati tasta “OK” pentru confirmare (sau confirmare automata in 15 sec.). Temperatura va fi retinuta pana la finalizarea retinerii zilelor, sau apasati tasta “OK” pentru parasirea optiunii.

### **D. FUNCTIA HOLD**



Apasati tasta „+” sau „-”, pentru a seta temperatura, simbolul  va fi afisat.

Apasati tasta „⌚” de 3 ori; simbolul  va fi afisat. Dupa finalizarea tuturor setarilor, apasati tasta „OK” pentru a parasi optiunea (sau pentru a iesi automat dupa 15 secunde), temperatura va fi retinuta pana la apasarea butonului „OK” pentru iesire.

## COMUTATOR INCALZIRE/ RACIRE

Apasati tasta  o data, apoi apasati tasta  pentru afisarea gradului de incalzire. Apasati tasta  pentru a porni incalzirea sau racirea, apasati tasta „OK” pentru confirmare (sau se va confirma automat in 15 secunde).

## SETARE ALARMA

- 1) Apasati tasta „OK” prima data, apoi tasta „⌚” o data pentru afisarea AL.
- 2) Apasati tasta “” o data pentru ca optiunea pentru setarea saptamanilor sa palpaie si simbolul “” va fi afisat in coltul din dreapta sus. Apasati tasta „+” sau „-”, pentru selectarea zilelor (1 – 5, 6 – 7, 1 – 7).
- 3) Apasati tasta “⌚” o data pentru ca optiunea „ora” sa lumineze. Apasati tasta “+”sau “-” pentru a seta ora.
- 4) Apasati tasta “⌚” inca o data pentru ca optiunea „minute” sa lumineze. Apasati tasta “+”sau “-” pentru a seta minutele. Apasati tasta „OK” pentru confirmare. La finalizarea setarii timpului, buzzer-ul va suna pentru 30 de secunde (sunet BEEP-BEEP). Apasati tasta „OK” pentru a iesi din meniu oricand.

## SETAREA MODULUI

Apasati tasta “” pentru a schimba modul:

INCALZIRE ............... (“”modul pastrare:7° C)

RACIRE .............

## REVENIRE LA VALOARILE PRESTABILITE

Apasati si tineti apasata tasta “OK”, apoi apasati tasta “RESET” (resetare) o data, eliberati tasta “OK” pana cand afisajul revine la normal.

## ANULARE ALARMA

1. Apasati tasta “OK” o data, si apasati apoi tasta “🕒” o data pentru afisarea AL.
2. Apasati tasta “📶” iar simbolul alarmei va disparea. Apasati tasta “OK” pentru confirmare si anulare alarma.

## COD INVATARE

Cu RX (receptia) pe modul AUTO, apasati si tineti apasat butonul “ON/OFF” pentru 3 secunde, iar LED-ul verde lumineaza. Va intra in modul de invatare.

Apasati si tineti apasat butonul TX (transmisie) “📶” pentru 5 secunde pentru ca simbolul transmisiei sa palpaie. LED-ul verde RX se stinge, ceea ce inseamna ca functioneaza codul de invatare. TX (transmisia) poate controla RX (receptia) ca sa porneasca sau sa se opreasca.

## FUNCTIONARE RX

1. Apasati tasta “MANUAL”; LED-ul verde se aprinde (accesare mod manual).
2. Apasati tasta “ON/OFF” o data; LED-ul rosu se aprinde si releul porneste (contactele releului COM & NO se inchid).
3. Apasati tasta “ON/OFF” inca o data, LED-ul rosu se stinge si releul se opreste (contactele releului COM & NC se inchid).
4. Apasati tasta “MANUAL”, LED-ul verde se stinge, intra pe modul auto (RX se afla sub controlul TX).

