

Instructiuni de utilizare

Conectati mufa prelungitorului la reseaua de tensiune de 220V. Conectati aparatele dorite la stecherul prelungitorului. Daca prelungitorul este prevazut cu intrerupator, porniti intrerupatorul.

Atentie

Se utilizeaza numai pentru curent alternativ.

Nu introduceti degetele sau alte obiecte metalice in stecherul prelungitorului. Este interzisa introducerea altor obiecte in stecherul prelungitorului cu exceptia mufa aparatelor electronice care doriti sa le alimentati. Nu folositi prelungitorul in mediu umed.

Nu depasiti puterea maxima admisa, in caz contrar poate se deteriorare prelungitorul si poate sa apara riscul aparitiei unui incendiu.

Contactul in priza de perete trebuie sa fie ferm iar accesul la priza de perete trebuie sa fie usor, in caz de deconectare de urgenta de la retea.



Aparatele electrice si electrocasnice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoierul menajer! Din aceasta cauza, va rugam sa sprijiniti si sa participati la protejarea resurselor naturale si a mediului inconjurator, prin predarea acestor deseuri la centrele de preluare, in vederea reciclarii ecologice