

SATELLITE FINDER



1. Conectati cablul de la receptorul LNB la intrarea dispozitivului
2. Conectati cablul de iesire din dispozitiv spre receptor

Utilizare:

1. Activati decodorul de satelit. Scala dispozitivului va fi iluminata
2. Porniti butonul din partea dreapta a dispozitivului si rotiti-l pana la maxim
3. Schimbati pozitia antenei de satelit pana cand obtineti semnalul maxim pe scala
4. Rotiti butonul dispozitivului spre stanga pentru a scadea nivelul semnalului pe scala
5. Repetati pasii 3 si 4 pana cand pozitia semnalului pe scala nu se mai modifica

Deconectati cablurile de legatura ale dispozitivului si conectati direct dispozitivul LNB cu receptorul.